


エアフィルタは空気中のゴミがエンジン内に入らない役目をしています。

新品のエアフィルタ



劣化したエアフィルタ



○定期交換時期

次の時間は目安です。詳細は、搭載機関の取扱説明書に従いましょう。

エアフィルタ：250時間毎（1年毎）の定期交換

汚れたエアフィルタを使い続けると、燃料に必要なきれいな空気がエンジン内に入らず、燃料不良等を引き起こしますので、定期的に清掃、交換をしましょう。